

GO GO AUTO

OPERATING INSTRUCTIONS Instructions d'utilisation

Vehicle

- Unscrew bottom compartment (chassis) with a phillips screwdriver.
- Remove car body from chassis.
- Install 3-AA batteries with correct polarities show inside battery compartment.
- Reattach car body.
- Turn switch ON to start the vehicle. ON/OFF switch is located on the bottom of the vehicle.

Véhicule

- Dévisser le compartiment inférieur avec un tournevis Phillips.
- Enlever la carrosserie du châssis.
- Installer 3 piles AA avec polarités correctes dans le compartiment à piles.
- Replacer la carrosserie.
- Allumer l'interrupteur pour démarrer le véhicule. L'interrupteur ON/OFF est situé en dessous du véhicule.




Remote Controller

- Unscrew battery door with a phillips screwdriver to open battery door.
- Install 1-9V battery with polarity as shown inside battery compartment.
- Check to see that vehicle is turned on.
- Press button for forward and turn.

Commande à distance

- Dévisser le panneau à piles avec un tournevis Phillips pour ouvrir le panneau à piles.
- Installer 1 pile 9V avec polarité tel que démontré dans le compartiment à piles.
- Vérifier que le véhicule est démarré.
- Appuyer sur le bouton vers l'avant et tourner.



The radio circuitry in your car and remote controller is sensitive. Radio Interference can affect the control of your car. You may have to choose another location to operate your car.

La circuiterie radio de votre véhicule et la commande à distance sont sensibles. L'interférence radio peut affecter le contrôle de votre véhicule. Vous devrez peut-être changer de location pour le fonctionnement correct de votre véhicule.

Toll Free Kid Galaxy Hot Line: 800-816-1135

Ligne D'Aide Sans Frais Kid Galaxy : 800-816-1135

Kid Galaxy

Copyright ©2006 Kid Galaxy, Inc.
Tous droits réservés © 2006 Kid Galaxy, Inc.

USER MANUAL

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with or limitations of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment, off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Nickel-cadmium) batteries.

MANUEL UTILISATEUR

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet article sans l'approbation expresse des parties responsables de la conformité à la réglementation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'article.

REMARQUE : Cet article a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre des brouillages nuisibles dans une installation résidentielle. Cet article génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF et s'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, peut provoquer des brouillages nuisibles pour les communications radio.

Cependant, aucune garantie n'est faite quant à l'absence de brouillages dans une installation particulière. Si cet article provoque des brouillages nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'article, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ces brouillages en effectuant une ou plusieurs des actions suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui dont a besoin le récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien spécialiste des radios/télévisions pour obtenir de l'aide.
- Ne pas mêler anciennes et nouvelles piles.
- Ne pas mêler piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT : Petites pièces.
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.

Go Go Auto Series